

Handleiding: Popcornmachine

Technische specificaties:

- Lengte 40cm
- Breedte 40cm
- Hoogte 60cm
- Gewicht 25kg

Gebruik:

1. Klem de ketel goed vast in het ophangstelsel en zet de machine aan
2. Zet de schakelaar 'Warming and light' op en de schakelaar 'Heat'
3. Zet de schakelaar 'Turn' aan, hierdoor gaat het roermechanisme draaien
4. Bedek de bodem van de pan met 2 eetlepels olie
5. Mix 100 gram maïs en 50 gram suiker, voldoende voor 10 porties
6. Voeg de maïs en suiker toe aan de pot, sluit het klepje en vervolgens de deur van de popcornmachine
7. Zodra er geen popgeluiden meer uit de machine komen, schakel 'Turn' en 'Heat' uit, en keer de pot om met de hendel.
8. Schep de overheerlijke popcorn in de uitdeelzakjes

