

Handleiding Flame Heater:

Technische specificaties:

- Hoogte 182cm
- Diameter 53cm
- Gewicht 34kg
- Geschikt voor een gasfles van 11kg
- Verplaatsbaar via wieltjes aan de onderzijde
- In combinatie met een gasfles van 10,5L, kan je 5 à 6 uur verwarmen
- Enkel rechtopstaand te vervoeren, in een gesloten bestelwagen

Gebruik:

1. Schuif het glazen vlam gedeelte naar boven en draai deze een halve slag
2. Zet dit gedeelte vast met de vlindermoeren aan de binnenzijde van het onderste deel
3. Koppel de gasfles aan en draai deze open
4. Zet de gasregelaar in de stand '**UIT**'
5. Open de klep van de gasdrukregelaar
6. Duw de gasregelaar in en draai tegen de klok in
7. Zodra het gas ontbrandt, houdt u de gasregelaar ongeveer 30 seconden in
8. Stel vervolgens de juiste temperatuur in
9. Als de brander niet ontbrandt, wacht u 5 minuten en herhaalt u stap 6 en 7.
10. Om het apparaat uit te schakelen, draait u de regelaar in de stand "UIT" en draait u de gasfles dicht.



