

Stappenplan popcornmachine

Stap 1: Controleer of de poppot (ketel) goed vastgeklemd is in het ophangstelsel.

Stap 2: Steek de stekker in het stopcontact.

Stap 3: Zet de schakelaar 'warming and light' aan.

Stap 4: Zet de schakelaar 'heat' aan

Stap 5: Zet de schakelaar 'turn' aan. Het roermechanisme gaat nu draaien. Let op: de poppot moet goed vastgeklemd zijn in het ophangstelsel, anders werkt het roermechanisme niet en zal de popcorn snel verbranden.

Stap 6: Giet een beetje olie in de pan. De hele bodem moet bedekt zijn om aanbranden te voorkomen.

Stap 7: Bereid de maïs alvast voor. Mix 100 gram maïs en 50 gram suiker in een bekertje.

Verhouding is: 2x hoeveelheid maïs / 1x hoeveelheid suiker. Liever wat minder zoete popcorn? Voeg dan minder suiker toe aan de maïs.

Het bekertje mag max. driekwart gevuld zijn, meer kan de poppot niet aan. Dit is voldoende voor circa 10 porties popcorn.

Stap 8: Open de klep van de poppot en voeg de maïs en suiker toe. **Sluit het klepje van de poppot weer. Let op: de poppot is heet!**

Sluit de deurtjes van de popcornmachine.

Stap 9: Na ongeveer 2 – 3 minuten zullen de eerste stukjes popcorn uit de poppot komen.

Stap 10: Zodra er bijna tot geen plopgeluiden meer uit de poppot komen, schakelt u eerst de schakelaar 'Turn' en 'Heat' uit. Keer met de hendel de poppot om, en haal met een houten lepel alle popcorn uit de poppot. Let op: de poppot is nog warm. Breng de poppot weer in horizontale stand. Houd de schakelaar 'warming and light' aan om de popcorn droog en warm te houden. Schep de popcorn in de uitdeelzakjes.

Stap 11: Herhaal stap 5 t/m 10 totdat u voldoende popcorn heeft of de popcornmachine vol is.



<http://www.fun-4-you.be>