

Handleiding Terrasverwarmer:

Technische specificaties:

- Hoogte 220cm
- Diameter 80cm
- Gewicht 21.5kg
- Inschuifbaar tot 160cm
- In combinatie met een gasfles van 10,5L, kan je 5 à 6 uur verwarmen
- Enkel rechtopstaand te vervoeren, in een gesloten bestelwagen

Gebruik:

1. Koppel de gasfles aan en draai deze open
2. Draai de naar links op **Waakvlam -**, druk deze knop in gedurende 10 seconden
3. Hou de knop **Waakvlam -** ingedrukt en duw tegelijk de rode ontsteking herhaaldelijk in
4. Zodra de waakvlam aangaat, draai de knop naar **Waakvlam +**
5. Kies de gewenste temperatuur
6. Na gebruik de knop op **Waakvlam -** zetten en de gasfles dicht draaien



De terrasverwarmer in- en uitschuiven:

1. Draai de 4 vlindermoeren los en plaats hierop de ronde hittereflector plaat. Draai de moeren terug stevig vast
2. Open het onderste deel van de terrasverwarmer.
3. Draai de zwarte knop volledig los, schuif de buis naar boven en plaats deze correct rondom de schroeven aan de onderkant
4. Draai de zwarte knop volledig vast
5. Koppel de gasfles aan

