

Handleiding Lounge Heater:

Technische specificaties:

- Hoogte 115cm
- Diameter 76cm
- Gewicht 12,5kg
- Verplaatsbaar via de wieltjes aan de zijkant
- In combinatie met een gasfles van 10,5L, kan je 5 à 6 uur verwarmen
- Enkel rechtopstaand te vervoeren, in een gesloten bestelwagen
- Geschikt voor een gasfles van 11kg

Gebruik:

1. Sluit de gasfles aan en draai deze open
2. Zet de regulatieknop in de laagste stand en druk deze in, duw tegelijkertijd de ontstekingsknop meerdere keren in.
3. Houd de regulatieknop na de ontsteking nog 10 seconden ingedrukt om de beveiliging te activeren.
4. Mocht de ontsteking niet gebeuren na 4-5 keer indrukken, herhaal de procedure na 2 minuten.
5. Draai de gasfles dicht, om het apparaat uit te schakelen.

