

Handleiding LED Effect Disco:

Technische specificaties:

- Lengte 21 cm
- Breedte 27 cm
- Hoogte 24,5 cm
- Gewicht 3,62 kg
- 4-in-1 RGBW LED-bron van 10W
- De LED Effect Disco is niet waterdicht
- Zorg voor voldoende ventilatie rondom het toestel

Gebruik:

1. Via de display bedient u:
 - a. Knop **MODE**: om door de hoofdmenu's te navigeren
 - b. Knop **SETUP**: om de submenu's te openen
 - c. Knop **UP/DOWN**: om de waarde te wijzigen
2. Auto Run programma:
 - a. Het toestel werkt zelfstandig
 - b. Via de display kan u de snelheid en de flitsnelheid instellen
3. Sound-control programma:
 - a. Stel de mode **AUDIO** in, het toestel reageert op muziek via de ingebouwde microfoon
 - b. Pas de gevoeligheid aan met de '**Audio Sensitivity**' regelaar
4. Master/Slave programma, om meerdere LED Effect disco's te koppelen met elkaar
5. DMX-programma:
 - a. Stel de mode **DMX Address** in, dit toestel gebruikt 4 kanalen

