


Handleiding Paella Pan met gasbrander:

Technische specificaties:

- Diameter 60cm
- Hoogte 87cm
- Diameter paella pan 60cm
- Gewicht 17kg
- De ruimte onderin is geschikt voor gasflessen van maximum 6kg

Gebruik:

1. Bevestig de drukregelaar aan de gasfles, koppel de gasfles vast en draai deze open
2. Draai de thermoregelaar volledig naar rechts, druk op de knop en draai naar links naar de maximale stand. Houd de knop ingedrukt en druk enkele keren op de ontstekingsknop. Houd de knop ongeveer 10 seconden ingedrukt.
3. Laat de pan ongeveer 15 minuten opwarmen, voordat u het vlees bakt.
4. Schakel het toestel uit door de gasfles dicht te draaien.



- 1 = Hoofdkraan
2 = Drukregelaar
3 = Gasslang
4 = Gasfles
5 = Rubberen ring